

## 5.1 Zeppelin Air asennus käyttäen langallista yhteyttä

Määrittääksesi Zeppelin Air:in liittymään langattomaan verkkoon sinun tulee ensin kytkeä se fyysisesti tietokoneeseen mukana toimitetulla Ethernet-kaapelilla. Yhteyden avulla voit määrittää asetukset Zeppelin Air asennussivulla. Noudata alla olevia ohjeita.

Huom: Zeppelin Air voi käyttää myös langallista verkkoa AirPlay toistoon.

- Irrota kaikki kaapelit, iPod ja iPhone-laitteet Zeppelin Air:sta.
- Liitä mukana oleva Ethernet-kaapeli Zeppelin Air takapaneelin **ETHERNET**-liitäntään ja tietokoneeseen.
- Liitä virtajohto. Zeppelin Air käynnistyy **Standby**-tilassa ja merkkivalo palaa himmeän punaisena.
- Kytke Zeppelin Air **Standby**-tilasta painamalla sen **Standby**-painiketta.
- Zeppelin Air valitsee automaattisesti **AirPlay**-sisääntulon ja muodostaa yhteyden verkkoon. Tämä voi kestää jopa 90 sekuntia, jona aikana Zeppelin Air merkkivalo vilkkuu violettina. Merkkivalo näyttää jatkuvaa violettiä, kun langallinen verkkoyhteys on täysin valmis.
- Käyttämällä asennusohjelmaa internet-selaimella tietokoneella, joka on kytketty Zeppelin Air-laitteeseen, kirjoita Zeppelin Air oletus verkko-osoite (<http://169.254.1.1>) selaimen osoitekenttään ja paina "enter". Tämä avaa Zeppelin Air asetussivun (ks. kuva 7 seuraavalla sivulla).
- Ennen, kuin otat yhteyden kodin langattoman verkkoon, asetukset sivulla on mahdollisuus muuttaa Zeppelin Air nimeä. Nimen muuttaminen on suositeltavaa, jos verkossa on enemmän kuin yksi Zeppelin Air. Kirjoita uusi nimi (Zeppelin Air keittiö esimerkiksi) Zeppelin Air ruutuun ja valitse **Käytä**, paina "OK" "Uusi asetus suoritettu onnistuneesti"-sivulla palataksesi asetukset-sivulle.
- Valitse kotiverkon nimi pudotusvalikosta ja kirjoita salasana oikeaan ruutuun. Huolehdi että, kirjoitat salasanan oikein.
- Kun olet valmis, klikkaa Liity-painiketta ja OK-painiketta seuraavassa valintaikkunassa, sulje Zeppelin Air-sivu. Irrota Ethernet-kaapeli.
- Zeppelin Air osoitin muuttuu jatkuvaksi purppuraksi, kun langaton verkkoyhteys on muodostettu. Tämä vie noin 60 sekuntia.

Huom: Jos Zeppelin Air ei ole yhteydessä kodin langattomaan verkkoon, todennäköisesti vika on virheellisesti annetussa verkon salasanasassa. Noudata palautusohjeita kohdassa 8 ja aloittaa verkon asennus alusta uudelleen.

## 5.2 Zeppelin Air asennus käyttäen Zeppelin Air tilapäistä langatonta verkkoa.

Voit myös luoda oman Zeppelin Air –verkon, jonka kautta voit tehdä tarvittavat asetukset. Tilapäisen Zeppelin Air –verkon luomiseksi noudata tarkasti alla kuvattuja ohjeita. Varmista, että sinulla on kotiverkon nimi ja salasana kirjoitettuna ylös, ennen kuin aloitat asennuksen.

- Irrota kaikki kaapelit, iPod ja iPhone-laitteet Zeppelin Air:sta.
- Liitä virtajohto. Zeppelin Air käynnistyy Standby-tilaan ja merkkivalo on himmeän punainen.
- Paina Standby-painiketta kerran. Merkkivalo vilkkuu violettina. Odota, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua keltaisena (saattaa kestää jopa 60 sekuntia). Tämä kertoo, että Zeppelin Air on väliaikaisesti langattoman verkon tilassa ja laitteeseen pystytään muodostamaan yhteys tietokoneelta.
- Jos tietokone on jo liitettynä kotiverkkoon, yhteys katkeaa seuraavassa vaiheessa. Varmista, että sinulla on kotiverkon nimi ja salasana kirjattuna ylös ennen asennuksen jatkamista.

Huom! Tietokoneella ei voi käyttää internetiä asennuksen aikana.

- Käytä seuraavaksi tietokoneen langattoman verkkoyhteyden muodostusta ottaaksesi yhteyden Zeppelin Air -laitteeseen. Asennusverkon nimi on oletusarvoisesti ”Zeppelin\_Air\_Setup”, eikä se vaadi salasanaa. Liittyminen verkkoon voi kestää jopa 45 sekuntia.

Huom! Zeppelin Air asennusohjelmaa ei pitäisi käyttää muuhun kuin väliaikaiseen asetusten määrittämiseen.

- Käyttämällä tietokoneen internet-selainta mene Zeppelin Air asetussivulle (oletus verkko-osoite <https://169.254.1.1>) ja hyväksy digitaalinen varmenne tarvittaessa. (Katso kuva 7.)
- Huom: vaihtoehtoinen verkko-osoite Zeppelin Air setup sivulle on <http://169.254.1.1>. Tämän osoitteen käyttäminen on kuitenkin tietourvariski. Sivu ei sisällä salausta.
- Ennen, kuin otat yhteyden kodin langattoman verkkoon, asetukset sivulla on mahdollisuus muuttaa Zeppelin Air nimeä. Nimen muuttaminen on suositeltavaa, jos verkossa on enemmän kuin yksi Zeppelin Air. Kirjoita uusi nimi (Zeppelin Air keittiö esimerkiksi) Zeppelin Air ruutuun ja valitse **Käytä**, paina "OK" "Uusi asetukset suoritettu onnistuneesti"-sivulla palataksesi asetukset-sivulle.
- Valitse kotiverkon nimi pudotusvalikosta ja kirjoita salasana oikeaan ruutuun. Huolehdi että, kirjoitat salasanan oikein.
- Kun olet valmis, klikkaa Liity-painiketta ja OK-painiketta seuraavassa valintaikkunassa, sulje Zeppelin Air-sivu.

Huom: Jos kotiverkon nimeä ei aluksi näy asetussivulla pudotusvalikosta, lataa sivu.

- Tietokoneen voi nyt irrottaa Zeppelin Air -verkosta ja liittää takaisin kodin langattomaan verkkoon haluttaessa. Se voi myös liittyä uudelleen automaattisesti.
- Zeppelin Air Merkkivalo palaa jatkuvana violettina, kun langaton verkkoyhteys on muodostettu. Tämä voi kestää jopa 15 sekuntia.

Huom: Jos Zeppelin Air ei yhdistä kotiverkkoon, todennäköisesti vika on virheellisesti annetussa verkon salasana. Noudata palautusohjeita kohdassa 8 ja aloittaa verkon asennus alusta uudelleen.

