marantz®

Network Audio Receiver

NR1200

Pikakäyttöopas

Tervetuloa

Kiitos kun olet valinnut Marantz audio laitteen. Tämä opas tarjoaa askel-askeleelta ohjeet laitteen käyttöönottoon.

Ennen kun aloitat tarvitset nämä



kaiuttimet

kaiutinjohdot

Optional



subwoofer

subwoofer linjakaapeli

televisio

HDMI kaapeli

LAN kaapeli

tai

WIFI reititin

- Kun liität NR1200 vahvistimen laitteeseen jossa Deep Color, 4K sekä ARC-tuki, varmista että käytät laadukasta ”High-Speed HDMI kaapelia jossa Ethernet”.
- Nämä piirrustukset ovat kuvituksia eikä välttämättä kuvaa oikeita tuotteita.

Laatikon sisältö

Quick Start Guide		Power cord	
Safety Instructions		DAB/FM indoor antenna	
Cautions on Using Batteries		Remote control unit (RC041SR)	
Notes on radio		R03/AAA batteries	
Receiver		External antennas for Bluetooth / wireless connectivity	

Tärkeää: ulkopuoliset antennit

Irroitettavat ulkopuoliset antennit tarvitaan sekä Bluetooth- että langattoman verkon käytössä. Varmista että kytket antennit kunnolla ennen kun otat Bluetooth- tai WiFi-toiminnon käyttöön NR1200 laitteella.

Ulkopuolisten antennien kytkentä

Tee seuraava prosessi molemmille antenneille:
1. Aseta antenni tasaisesti antennikannan päälle.
Laitteessa on yksi antennikanta vasemmalla sekä oikealla puolella laitteen takapanelissa.
2. Käännä antenni oikealle kunnes se on kokonaan ruuvautunut kiinni.
ÄLÄ KIRISTÄ LIKAA!
3. Käännä itse antenni ylöspäin parhaan signaalin saavuttamiseksi



Asennus

Paristoiden asennus kaukosäätimeen



2-1 Asennus television kanssa **Sivu 4**

2-2 Asennus ilman televisiota **Sivu 9**

2-1 Asennus television kanssa

1. Asenna vahvistin television lähettyville ja liitä virtajohto



2. Kytke vahvistin kotiverkkoon

Langallinen LAN yhteys

Kytke Ethernet kaapeli (ei toimiteta paketin mukana) vahvistimen ja reitittimen välille.



Langaton LAN yhteys

Kun liityt langattomaan LAN-verkkoon (wifi) seuraa ensin ohjeita langattomien antennien asennuksesta.



3. Yhdistä vahvistin televisioon HDMI kaapelilla



vahvistimen takapaneli

ARC (audion paluukanava)

Mikäli televisiosi tukee ARC-toimintoa, voi televisiosi lähettää audio signaalia takaisin vahvistimellesi kun käytät televisioon integroituja lähteitä (kuten smart TV toiminnot ja striimaus palvelut). Toimiakseen ARC vaatii että telelvisiosta kytketään HDMI-ohjaus toiminnot päälle. Katso tämä informaatio televisiosi käyttöohjeesta.

4. Laita televisio päälle





television kaukosäädin

5. Valitse oikea HDMI sisääntulo televisiosta



television kaukosäädin

2-1 Asennus television kanssa

6. Laita vahvistin päälle

Paina ON/OFF nappia vahvistimesta



7. Vahvista yhteys

Vahvista että näet tämän valikon näytölläsi

Jos tämä valikko ei näy televisiollasi, mene takaisinpäin asennuksessa ja koita uudelleen.

8. Nyt kun televisio on kytketty toimimaan yhdessä vahvistimen kanssa seuraa ruudussa näkyviä ohjeita

Asennus on opastava ja ohjaa sinut läpi asennusprosessin. Opastus auttaa kytkemään kaiuttimet oikein sekä asentamaan lähteet ja muut toiminnot. Käytä kaukosäädintä ja seuraa laitteen opasteita.





Kun olet suorittanut asennuksen mene sivulle **Sivu 21**

2-2 Asennus ilman televisiota

1. Kaiuttimien kytkeminen



2. Lähteiden kytkentä takapanelin liitäntänimikkeiden mukaisesti

esim. cd-soittimen kytkentä



3. FM-antennin kytkentä radioa varten

DAB/FM radioantenni
(toimitetaan laitteen mukana)



4. Ethernet kaapelin kytkentä

Mikäli haluat kytkeä vahvistimesi langattomasti voit hypätä tämän kohdan yli ja siirtyä kohtaan 5.



2-2 Asennus ilman televisiota

5. Kytke virtajohto



6. Laita vahvistin päälle



7. Kun laitteen omaan näyttöön ilmestyy teksti ”Setup on TV” (Asenna televisiolla) käytä navigointinäppäimiä selatakseesi ”No” (ei) ja paina sitten ”Enter”-nappia hyväksyäksesi valinnan



Tällöin television ruudulla tapahtuva asennus keskeytyy ja vahvistin on valmiina käytettäväksi. Tämän lisäksi voit säätää laitteen asetuksia ”Setup Menu”-valikon kautta milloin haluat.

Yhdistä vahvistin langattomaan verkkoon **Sivu 13**

Kun Ethernet kaapeli on kytketty ja käytössä on langallinen wifi-yhteys **Sivu 21**

2-2 Asennus ilman televisiota

8. Yhdistä langattomaan verkkoon

8.1 Kytke kaksi antennia

Kun olet yhdistämässä langattomaan verkkon (Wi-Fi) seuraa ohjeita kohdassa ”Ulkopuolisen antennin kytkentä” sivulla 2.



8.2 Paina ”Setup”-nappia (Asetukset) kaukosäätimestä



Voit nähdä esimerkiksi seuraavan tekstin laitteen etupanelissa:

8.3 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Network”-valikon (verkko), paina sitten ”Enter”-nappia hyväksyäksesi valinnan

8.4 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Connection”-valikon (yhteys), paina sitten ”Enter”-nappia

”Connection”-valintaa ei voida tehdä kun verkkotoimminnot asentuvat. Odota kunnes asennus on valmis, tämä voi kestää jopa minuutin.

8.5 Valitse ”Connect: Wi-Fi”

Jos ”Connect: Wired”-teksti on näytöllä paina ”Enter” ja käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Wi-Fi”-kohdan ja paina sitten ”Enter”-nappia.

8.6 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Wi-Fi Setup” valikon, paina sitten ”Enter”-nappia

2-2 Asennus ilman televisiota

8.7 Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista

Etsi verkkoja

Valitse verkko näkyvistä verkoista

Wi-Fi reititin

1. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Scan Network” ja paina sitten ”Enter”-nappia hyväksyäksesi valinnan

Käytä iOS laitetta (Apple iOS versio 7 tai uudempi)

Yhdistämällä vahistimen iPhonen, iPadin tai iPodin kanssa voidaan vahvistin asentaa automaattisesti verkkoon.

1. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Use iOS Device” ja paina sitten ”Enter”-nappia hyväksyäksesi valinnan

WPS reititin

Käytä WPS reititintä yhdistääksesi verkkoon painamalla WPS-paimiketta

Wi-Fi reititin

1. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”WPS Router” ja paina sitten ”Enter”-nappia hyväksyäksesi valinnan

Manuaalinen asennus

Syötä verkon SSID sekä salasana johon haluat yhdistyä

1. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Manual” ja paina sitten ”Enter”-nappia hyväksyäksesi valinnan

2. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi verkon. Paina sitten Enter-nappia valitaksesi verkon. Selaa takaisin ”Rescan”-kohtaan jos verkkosi ei näy

2. Varmista että iOS laitteesi on yhdistettty lähiverkkoosi. Valitse ”Marantz NR1200”niminen verkko laitteesi wifi-asetuksista

2. Vaihda WPS toimintoon painamalla reitittimen WPS-painiketta

2. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”SSID” ja paina sitten Enter-nappia. Syötä verkon nimi (SSID) ja valitse sitten ”OK”. Apua nimen kirjaamiseen löydät sivulta 18

3. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”SEC” ja paina sitten Enter-nappia. Käytä sitten navigaationäppäimiä valitaksesi salaustavan verkolle

2-2 Asennus ilman televisiota

Etsi verkkoja

3. Käytä navigaationäppäimiä kirjoittaaksesi salasanan, paina sitten ”OK”-merkkiä joka löytyy kirjoitusmerkkirivin viimeisenä. Katso ohjeet kirjaamisesta seuraavalta sivulta

Käytä iOS laitetta

3. Seuraa puhelimen/tabletin antamia ohjeita

WPS reititin

3. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi verkkoon yhdistyminen (Connect) ja paina sitten ”Enter”-nappia kahden minuutin sisällä

Manuaalinen asennus

4. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Password” (salasana) ja paina sitten ”Enter”-nappia. Syötä salasana ja paina ”OK”-merkkiä joka löytyy kirjoitusmerkkirivin viimeisenä merkkinä

5. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Connect” (yhdistä) ja paina sitten ”Enter”-nappia

Vahvista ”Success” (verkkoon liittäminen onnistunut) vahvistimen näytöllä ja paina sitten ”Setup”-nappia kaukosäätimestä poistuaksesi asennusvalikosta.

Wi-Fi Connected !

Kirjainmerkit ja niiden käyttö

Laitteen näyttö näyttää seuraavalta kun laitteeseen syötetään verkon SSID

1. Näyttää valitun kirjainmerkin
2. Näyttää syötetyn tekstin

Näin kirjaat merkit

Kirjainmerkit ovat alla olevan taulukon mukaisessa järjestyksessä. Voit valita ison ja pienen kirjainmerkin välillä painamalla a/A-napista

1. Käytä navigaationäppäimiä selataksesi halutun kirjainmerkin kohdalle
2. Pain ”Enter”-nappia valitaksesi halutun merkin

Lower case characters

Clear			Insert			Delete			⇦		⇨	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	@	-
_	/	:	~	?	[	\	]	^	`	{	|	}
a/A			Space			Cancel			OK			

Upper case characters

Clear			Insert			Delete			⇦		⇨	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	"	#
$	%	&	'	(	)	*	+	,	;	<	=	>
a/A			Space			Cancel			OK			

Esimerkki

Syötä A-kirjain

1. Paina alanuolta neljä kertaa. (a) vaihtuu (a/A)

2. Paina ”Enter”-nappia valitaksesi ison kirjasinmerkin

3. Paina ylä nuolta neljä kertaa niin (a) muuttuu (A)

4. Paina ”Enter”-nappia syöttääksesi ison A kirjaimen

9. Verkon ohjausasetukset

Laittamalla verkon ohjaustoiminnon päälle voit hallita vahvistinta puhelimesta/tabletista eri aplikaatioiden kautta. Esimerkkinä Marantzin oma kaukosäädinaplikaatio, kotiautomaatioaplikaatiot sekä esim. striimauspalvelun tarjoavat aplikaatiot.

9.1 Paina ”SETUP”-nappia kaukosäätimestä



Näet seuraavan tekstin vahvistimen näytöllä

9.2 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Network”-valikon (verkko) ja paina sitten ”Enter”-nappia

9.3 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Network Control”-valikon (verkon ohjaus) ja paina sitten ”Enter”-nappia

9.4 Paina ”Enter”-nappia ja käytä sitten navigaationäppäimiä valitaksesi haluttu verkon ohjaustila. Paina sitten ”Enter”-nappia hyväksyäksesi valinnan

Valitse ”NetCtrl” (Network Control, verkon ohjaus) ”OFF” asentoon vähentääksesi virrankulutusta kun laite on lepotilassa. Tällöin et voi ohjata laitetta puhelimesta/tabletista ennen kun olet käynnistänyt vahivtimen omasta virtanapistaan ja laite on liittynyt kotiverkkoosi.

Valitse ”NetCtrl” (Network Control, verkon ohjaus) ”Always”-asentoon (aina) ohjataksesi vahvistinta puhelimesta/tabletista. Virrankulutus lepotilassa on tällöin hieman suurempi mutta laite on tällöin aina valmis vastaanottamaan komentoja esimerkiksi kotiautomaatioaplikaatioista.

9.5 Paina ”Setup”-nappia poistuaksesi asennusvalikosta

3 Mobiiliaplikaatioiden lataus

Voit ladata sekä ”HEOS”- että ”Marantz AVR 2016 Remote”-aplikaatiot hyödyntääksesi vahvistimen kaikkia toimintoja. HEOS-aplikaatio vaaditaan jotta voit käyttää striimauspalveluja vahvistimen kautta

HEOS

HEOS-aplikaatio antaa sinun etsiä sekä toistaa musiikkia useista eri palveluista tai sinun omasta musiikkikirjastostasi.

Marantz 2016 AVR Remote

Marantz AVR 2016 Remote -aplikaatiolla ohjaat kokonaisuudessaan Marantz AV-vahvistintasi. Joten laitteen ohjaus on aina lähettyvilläsi

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

amazon appstore

Käyttöohje

- Lisää informaatiota löydät osoitteesta www.marantz.com
- Sähköisestä käyttöohjeesta löydät lisää informaatiota sekä toimintoja

manuals.marantz.com/NR1200/EU/EN/

Online Manual



www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz® is a registered trademark.

Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.